Manual de Usuario

REL00020

www.bidcom.com.ar

Iniciación:

Retire la tapa trasera del reloj.
Inserte una memoria Micro SD en el slot correspondiente.

Debajo de la cámara encontrará los switch DV y LCM. El switch DV controla el encendido de la cámara y LCM controla el encendido del panel LCD que se encuentra en la parte posterior del reloj. Asegúrese de tener El botón DV en ON cuando quiera utilizar la cámara, en caso contrario no podrá utilizarla.

Modos: Para asegurarse que la cámara está en funcionamiento, el LED indicador de estado que se encuentra en el frente del equipo tiene que estar encendido en un azul fijo.

Fotografía: Puede tomar fotografías utilizando el control remoto o desde el reloj. Para que el reloj tome una fotografía, deberá presionar el botón correspondiente y verá que el LED azul se apagará. La fotografía se tomará cuando vuelva a presionar el botón de fotografía.

Video: Para grabar un video, presione el botón de video del control remoto o del reloj. El LED azul titilará tres veces, luego se apagará y comenzará la grabación. Para detener la misma, presionar el botón de Video nuevamente.

Detección de Movimiento: Este modo sólo se puede activar desde el control remoto. Al activar esta función el LED indicador azul titilará 3 veces y se apagará. La cámara comenzará a grabar inmediatamente un video de 3 minutos si es que no encuentra movimiento en ese lapso, cortará la grabación y se volverá a activar una vez que detecte algún movimiento.

Audio: Para grabar un audio, será necesario activar esta función desde el control remoto. Una vez que se presiona el botón correspondiente, el LED azul titilará 2 veces y se apagará. La grabación comenzará automáticamente y la misma finalizará cuando se vuelva a presionar el botón del control remoto.

Visualización de Archivos:

Encienda el panel LCD con el botón On/Off. Para entrar o salir del visualizador de archivos, mantenga presionado el botón de Visualización por 3 segundos.

Para navegar entre los archivos, utilice los botones Video y Fotografía.

Para reproducir los archivos, presione el botón de Visualización. Para pasar al siguiente o anterior, use los botones de Video y Fotografía.

Conexión a la PC:

Para conectar el reloj a la PC, puede utilizar el cable USB que viene incluido en la caja o puede retirar la tarjeta Micro SD y conectarla a su PC con un adaptador de memorias (no incluido).

Configuración de Hora y Alarma:

Para configurar la hora, presione el botón SET y utilice los botones HR para modificar la hora y MIN para modificar los minutos.

Para configurar y activar la alarma, vuelva a presionar el botón SET cuando se encuentra en el modo de configuración de hora y modifique la alarma usando los botones HR y MIN

Atención Sr. Cliente

Garantía baterías Li-XXX

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados

Le comunicamos que las baterías de Li-Po, Li-ion, Li-Fe, más todas las otras que contengan en su composición química Litio, se reconoce solo la correspondiente garantía del fabricante sujeta solamente está a defectos de fabricación.
Recomendamos siempre dejar en ellas no menos al 15-20% de su carga total. Por lo tanto aquellas baterías que por uso indebido se agotaron más allá de su límite, como así también aquellas que fueron mal tratadas con sobre cargas, golpes, etc., no se reconocerán en garantía alguna.
Sepa que la inestabilidad de estos compuestos químicos que contienen dichas baterías, hace que Ud. como usuario de las mismas extreme el cuidado que estas requieren tanto para su carga, su uso y almacenamiento.
Atte.

Servicio Técnico Bidcom

Bidcom®
TECNOLOGIA NOVEDOSA

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados